




Ergotron®

Neo-Flex® 移动工作空间

Highlights

- 灵活、开放的结构可配备今天和明天的计算机设备 每个推车都可以为笔记本或LCD进行配置，并有众多附件支持（另行购买接口可安装平板电脑）
- 恒力 (CF) 专利升降/旋转技术，可进行顺畅和轻松的调节 
- 通过舒适的 51厘米（20英寸）高度调节范围，可以坐着或站着工作
- 使用13厘米（五英寸）独立LCD高度调节、25° 倾斜度调节和水平垂直旋转，进行个性化浏览，从而提高舒适度和工作效率
- 通过宽松的理线储存区域安全整洁地布置电缆



低成本, 流动人体工程计算

低成本、高度可调式计算机推车 将您的数据移到需要的地方。可安装笔记本电脑或LCD的通用设计，倍增计算机用户的舒适度和工作效率。Neo-Flex移动工作空间让您可以根据流程、资产和人员的变化重新配置工作流程。本推车是在需要的地方进行数据输入的完美平台，提高精确度和工作效率，同时支持任何设施中的无线应用。

轻松的恒力(CF)高度调节，提高浏览舒适度和工作效率。通过舒适的 51厘米（20英寸）高度调节范围，可以坐着或站着工作。配合LCD使用时，额外的13厘米（五英寸）独立高度调节和25° 屏幕倾斜度调节可方便所有用户，包括佩戴渐进多焦点眼镜的用户。随附的理线盒可轻松放置和取用电缆。



1. 专利的恒力 (CF) 升降旋转技术提供 51厘米 (20英寸) 轻松高度调节。
2. 90° 竖直/水平旋转和25° 倾斜度调节
3. 笔记本电脑防盗装置
4. 方便的后把手
5. 升降调节范围: LCD/工作台可先后调节 51 cm (20"); LCD可独立调节 13 cm (5"); LCD高度最大调节范围 = 63 cm (25")
6. 条码扫描仪固定座, 方便取用手持式扫描仪
7. 理线储物盒
8. 一体式工作台/键盘托架, 带左/右鼠标托盘
9. 用铝、高等级塑料和镀锌钢制造, 持久耐用、易于清洁
10. 四只双滚轮 - 前滚轮可以锁定

可选购的附件包括搁板、通用T型槽支架接口、带锁抽屉、凝胶腕托、外部线轴、线卷和用于移动平板计算机的接口支架

三年保修



产品名称	Neo-Flex 移动工作空间, Neo-Flex 笔记本电脑移动工作平台
产品名称	24-182-055, 24-186-055
产品包括	一体式工作台/键盘托架带左/右鼠标托架、扫描仪固定座、鼠标座、后把手、电缆储存盒、四只双滚轮 (两只带锁)、升降显示器转轴、主机固定座。
装运尺寸	1156 x 502 x 610 mm (45.5" H x 19.75" W x 24" D)
装运重量	30.9 kg (68 lbs)
保修	三 (3) 年
承重范围	高度调节装置总承重 = 12.7 kg (28 lbs)。包括工作台上的物品、电缆储存盒和LCD转轴或笔记本托架; LCD转轴承重 = 2.3-8.1 kg (5-18 lbs) 主机固定座承重为 13.6 kg (30 lbs)
兼容显示器	VESA FDMI, MIS-D, 75/100, C (孔型 = 100 x 100 mm & 75 x 75 mm)

© 2010 Ergotron, Inc. rev. 2010/03/16 e-05-073-CM 至于出版物内容没有通知有时期当它被修改

美洲销售部门
和公司总部

欧洲、中东和
非洲销售部

亚太地区销售部

美国明尼苏达州
圣保罗市
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

荷兰阿姆斯特丹市
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

日本东京
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

中国区产品咨询热线:
0769-8601 8920
Email: support.asia@ergotron.com

中国北区渠道销售经理:
叶德利 Marcus Yap
Tel: +86 18602162109
Email: marcus.yap@ergotron.cn
中国南区渠道销售经理:
罗世杰 Cyrus Law
Tel: +86 13823620291
+852 60900191 (香港)
Email: claw@ergotron.com

